Colibri NVR/DVR

laitteen alustus ja salasanan palautus





Ohjeet (NVR/DVR valikko on käytössä esimerkeissä)

Vaihe 1 Ensimmäiseksi kytke virta päälle laitteeseen. Laite käynnistyy alkuvalikkoon.

	Device Initialization	
Enter Password 2	Unlock Pattern 3	Password Protection
User Password	admin Use a password that has 8 to 32 ch combination of letter(s), number(s) at least two kinds of them.(please of symbols like ' " ; : &)	naracters, it can be a , and symbol(s) with do not use special
Confirm Password Prompt Question		
		Next

Vaihe 2 Määritä pääkäyttäjän admin salasana.

- Käyttäjänimi: Oletus pääkäyttäjänimi on admin.
- Salasana / Vahvista salasana: Salasanojen on oltava 8 32 merkkiä. Se voi sisältää kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä (lukuunottamatta "'", """, ";", ":", "&"). Salasanassa on oltava vähintään kaksi edellä mainittua tyyppiä. Suosittelemme vahvan salasanan valitsemista.
- Muistutus kysymys: Kysymyspyyntöä voidaan käyttää salasanan muistuttamiseen, ja sitä voi käyttää kirjautumisruudusta klikkaamalla

🖬 painike.

Vaihe 3 Valitse "Seuraava" ja seuraava vaihe näytetään.



Vaihe 4 Piirrä ja aseta lukituskuvio avataksesi lukitus. Voit ohittaa tämän vaiheen, jos et halua asettaa lukituskuviota.



	Device Initialization	
1 Enter Password	Unlock Pattern 3 Password Protection	
🖌 Email Address	To reset password, please input properly or update	in time
🗹 Security Questi	ons	
Question 1	(What is your favorite children's book?	
Answer		
Question 2	What was the first name of your first boss?	
Answer		
Question 3	What is the name of your favorite fruit?	
Answer		
	S	ave

Vaihe 5 Määritä salasanasuojaus tiedot. Sähköpostiosoitteita ja / tai turvakysymyksiä voidaan käyttää ylläpitäjän salasanan palauttamiseen

- Sähköposti: Anna sähköpostiosoite, jota käytetään salasanan nollaamisen yhteydessä. Kun palautat salasanan sähköpostiisi, sähköpostiviestissä lähetetään suojakoodi tiliisi, joka voidaan syöttää salasanan nollauspainikkeella.
- Turvakysymykset: Turvallisuuskysymyksiä voidaan käyttää myös salasanan palauttamiseen.

Huomaa: Voit määrittää tai päivittää sähköpostiosoitteesi tai turvakysymyksesi menemällä päävalikkoon-> Asetukset-> Järjestelmä-> Tilit.

Vaihe 6 Lopeta laitteen alustusasetus valitsemalla OK. Laite näyttää käynnistyksen ohjatun käyttöliittymän.



5 Salasanan nollaus/resetointi Jos unohdit pääkäyttäjän salasanan, voit palauttaa sen sähköpostin vahvistamisen tai turvakysymysten avulla.

Huomautus: Salasanan palauttaminen voi tapahtua vain järjestelmänvalvojan tilille. Ohjeet (tässä esimerkissä käytetään NVR/DVR-valikkoa)

Vaihe1 Avaa laitteen kirjautumis-sivu.

- Jos olet määrittänyt lukituskuvion, laite pyytää ensin syöttämään kuvion. Valitse "Forgot Unlock Pattern", ja laite näyttää salasanan kirjautumisvalikon.
- Jos et ole asettanut lukituskuviota, laite näyttää salasanan kirjautumisvalikon suoraan.

SYSTEM LOGIN
admin
$\bullet \bullet \bullet$
$\bullet \bullet \bullet$
Forgot Unlock Pattern Switch User
SYSTEM LOGIN
User Name (admin 🔹 🖬 Password
General Forgot password
OK Cancel

Vaihe 2 Paina salasanan nollauspainiketta. Jos olet linkittänyt sähköpostiviestin hallintatilillesi, laite antaa sinun suorittaa salasanan valinnan uudelleen.

Vaihe 3 Nollaa sisäänkirjautumissalasana.

Salasanan nollaaminen on kaksi tapaa: Skannaa QR-koodi ja nollaa sähköpostitse tai vastaamalla turvakysymyksiin (joka on voimassa vain paikallisessa valikossa).

 Sähköposti: Seuraa valikon kehotteita ja skannaa QR-koodi ja anna sen jälkeen turvakoodi, jonka olet saanut sähköpostitse.

Huom: Sähköpostisi lähettämä turvakoodi on voimassa vain 24 tuntia. Varmista, että skannaat koko QR-koodin ja odota kärsivällisesti että puhelimesi lukee koodin. Sovellutuksena voit käyttää esim. Easy4ip, QR code Barcode Scanner, QR Code Reader

